



## Брелок – передатчик, арт. Т3501-Т3521 и Т3501-Т3521-К Инструкция по эксплуатации



### 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметров	Данные
Радиус действия, м, в пределах	1...40
Напряжение питания, В	12
Диапазон рабочих температур, °С	+1...+40

### 2. ПРИМЕНЕНИЕ

Брелок Т3501-Т3521 предназначен для работы с радиоприемником РР4 и может управлять 4-мя независимыми каналами.

Брелок Т3501-Т3521-К предназначен для работы с радиоприемником РР4-К и может управлять 4-мя независимыми каналами.

**ВНИМАНИЕ!** Брелок защищен от случайного длительного нажатия на любую из кнопок. Максимальное время нажатия составляет 30 с, после чего брелок перестает передавать сигнал.