



## Брелок – передатчик, арт. RB4 Инструкция по эксплуатации



### 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметров	Данные
Радиус действия, м, в пределах	1...40
Напряжение питания, В	12
Диапазон рабочих температур, °С	+1...+40

### 2. ПРИМЕНЕНИЕ

Брелок RB4, предназначен для работы с радиоприемником RP4, может управлять 4-мя независимыми каналами.

**ВНИМАНИЕ!** Брелок защищен от случайного длительного нажатия на любую из кнопок. Максимальное время нажатия составляет 30 с, после чего брелок перестает передавать сигнал.